

Umbauanleitung - Kombischere Modification instruction - Combi Shears



		Umbau auf: Modification to: →	Schere Shears	Sichelmesser Sickle blade	Mauerzange Brick Jaw	Betonzange Concrete Jaw
Vorhandene Kombischere: Existing Combi Shears:			Umbausatz Modification set HCS6 C	Umbausatz Modification set HCS6 S	Umbausatz Modification set HCS6 B	Umbausatz Modification set HCS6 J
Schere Shears	HCS6 C		--	6500 0721 80	6500 0722 80	6500 0723 81
Sichelmesser Sickle blade	HCS6 S		6500 0720 80	--	6500 0722 80	6500 0723 81
Mauerzange Brick Jaw	HCS6 B		6500 0720 80	6500 0721 80	--	6500 0723 81
Betonzange Concrete Jaw	HCS6 J		6500 0720 81	6500 0721 81	6500 0722 81	--

Endnummer 80 = ohne Pleuelsatz
Endnummer 81 = mit Pleuelsatz



Grundsätzlich ist zu beachten, daß das Pleuel der HCS 6 J länger ist als das der Versionen C, S u. B !
(Pleuel Version C, S u. B sind identisch)